


NETTOYAGE DE L'ÉCRAN

Chamoisine en microfibre



Description :

- Cette chamoisine en microfibre sans peluche élimine efficacement les traces de doigts, la poussière et les particules de saleté.
- Idéale pour nettoyer les écrans d'ordinateur, les objectifs d'appareils photo, les lunettes, les CD, les DVD et les écrans de téléphones portables.
- Peut être utilisée avec le spray nettoyant pour écran Fellowes (99718 UK / 9971806 EU) pour un nettoyage en profondeur.
- Réutilisable pour un nettoyage respectueux de l'environnement.
- Lavable à la main ou en machine

Caractéristiques :

Référence	9974506
Dimensions du produit (H x P x L)	22.00 x 15.00 x 0.10cm
Poids du produit	0.16kg
Pour une utilisation sur	Objectifs d'appareils photo, écrans d'ordinateurs, CD, DVD et smartphones
Description	Sans peluche Lavable à la main ou en machine
EAN13	077511997457
Gencod PCB	10077511997454