




9731101

Clarity™ verstelbare monitorstandaard
 Clarity™ Justerbart Monitorställ
 Clarity™ podstawa z regulacją
 Регулируемая подставка для монитора Clarity™
 Suporte para monitor ajustável transparente Clarity™

Clarity™ Adjustable Monitor Riser
 Support moniteur Clarity™ ajustable
 Soporte para monitor ajustable transparente Clarity™
 Clarity™ höhenverstellbarer Monitor Ständer
 Clarity™ Supporto regolabile



Parts | Pièces | Piezas | Teile | Parti
 Onderdelen | Delar | Elementy | Части | Peças

1 or | o | ou | oder | o | of | eller | lub | Или | ou

2 2x

3

4

Caution: Monitor must be removed before adjusting height.
 Attention : le moniteur doit être retiré avant de régler la hauteur.
 Precaución: debe retirarse el monitor antes de ajustar la altura.
 Achtung: Der Monitor muss vor dem Einstellen der Höhe entfernt werden.
 Avvertenza: prima di regolare l'altezza, togliere il monitor.
 Let op: de monitor moet worden verwijderd voordat de hoogte wordt aangepast.
 Varning: Monitorn måste avlägsnas innan höjden justeras.
 Uwaga: zdjąć monitor przed rozpoczęciem regulacji wysokości.
 Внимание! Монитор необходимо снять перед осуществлением регулировки высоты.
 Advertència: O monitor terá de ser removido antes de ajustar a altura.



1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143 • 1-800-955-0959 • www.fellowes.com