

Fellowes.

80313
Fully Adjustable Keyboard Manager
Support clavier totalement réglable
Soporte de teclado completamente ajustable

Vollerstellbarer Tastaturmanager
Supporto per tastiera totalmente regolabile
Volledig verstelbare keyboardmanager



Fullt justerbart tangentbordssystem
W pełni regulowane szuflada na klawiaturę
Полностью регулируемый менеджер клавиатуры

Tools Required:


- Drill
- 1/16" Drill Bit
- Phillips Screwdriver
- Crescent Wrench

CAUTIONS:


Protect your eyes... wear safety goggles when installing. This unit is not meant to be sat upon. Do not lubricate Base Frame.

**Parts List for Installation:**


1. Mounting Template (A)




2. Base Frame (B)




3. Arm Assembly (C)



4. Keyboard Manager Platform (D), Wrist Rest (E), Keyboard Pad (F)



5. Mouse System [Includes: Mouse Tray (G), Mouse Wrist Rest (H), Mouse Pad (I)]

6. Hardware Pack Includes:
(J) M3.5 x 21mm Rubber Stop Screw (J)
(K) M4 x 8mm Platform Screws (4)
(L) Rubber Stop (1)
(M) M4 x 14mm Base Frame Screws (8)
(N) M5 Lock Washers (4)
(O) M4 Cap Nuts (4)
(P) M6 x 35mm Mouse Tray Screw (1)
(Q) M6 Mouse Spacer (1)
(R) M6 Larger Washer (1)
(S) M6 Lock Nut (1)
(T) Bracket (1)**Installation Instructions**

1. Tape Template (A) to the underside of the work surface.
(Note: Be sure to align dotted line with the front edge of work surface).

2. Drill 1/16" Dia. starter holes where indicated on the template (7)
(Note: Be careful not to drill thru the top of your desk).

3. Remove template.

4. With a Phillips screwdriver, attach the Base Frame (B) to the underside of the work surface using (6) Base Frame Screws (M) (Figure 1).

5. Mount Rubber Stop (L) at the back of Base Frame and secure with Rubber Stop Screw (J) (Figure 1).




Figure 1

6. With Phillips Screwdriver and Crescent Wrench, attach the Keyboard Manager Platform (D) to the Arm Assembly (C) with (4) Platform Screws (K), (4) Lock Washers (N) and (4) Cap Nuts (O) (Figure 2).




Figure 2




Figure 3




Figure 4

7. Insert Arm Assembly into the front of the mounted Base Frame (Figure 3).
8. Swing Arm Assembly to the side and mount Bracket (T) to front of Base Frame using (2) Base Frame Screws (M) (Figure 4).
9. The Wrist Rest (E) can be mounted at the front of the platform by removing the backing from the bottom and pressing it firmly into position.

Mouse System Attachment and Mouse Storage

The Mouse System may be mounted to the right or left side of the Keyboard Manager Platform (Figure 5). With a Phillips Screwdriver and a Crescent Wrench secure the Mouse Tray with (1) Mouse Tray Screw (P), (1) Mouse Spacer (Q), (1) Large Washer (R) and (1) Lock Nut (S) as illustrated in (Figure 6). If the Mouse System is being mounted to the right side of the platform, make sure that the hole in the mouse tray is facing left with the rounded end of the tray at the front. If it is being mounted to the left side, make sure that the hole in the mouse tray is facing right with the rounded end of the tray at the front, see (Figure 7).

The Mouse Wrist Rest (H) should be placed at the rounded front end of the tray, and can be mounted by removing the backing from the bottom of the rest and pressing it firmly into position. The Mouse Pad (I) should be placed at the rear of the unit (Figure 9 & 10).

NOTE: The Mouse System should be installed after installation of the Keyboard Manager Arm.




Figure 5




Figure 6




Figure 7




Figure 8

To mount the mouse system on the left side, remove the small bracket on G and assemble it on the opposite side.




Figure 9

To assemble the keyboard pad (F), wrist rests E and H, and the mouse pad (I), remove the backing and press firmly into position.

Instructions for Use

This Articulating Keyboard Manager features height, tilt and rotation adjustments. To change the height and tilt angle of the platform, simply turn the knob under the platform counter-clock-wise and adjust the platform position. To lock the platform in position, turn the knob clockwise to secure the platform position (Figure 12).

The assembled unit rotates 360° at the base frame. The rotation can be adjusted in the user or stored position. If you are using the Keyboard Manager, you can use this rotation feature to fine-tune the platform position. The Keyboard Manager can be rotated in the stored position to further move the platform out of the way.





Figure 12

Figure 11

The Mouse System can be stored under the Keyboard Manager Platform when not in use (Figure 11). With the Mouse Tray in the up or user position, gently pull the Mouse Tray toward the Keyboard Manager Platform. To move the Mouse Tray from the stored position to the user position, push the Mouse Tray out and away from the platform (Figure 11).



Outils nécessaires

- Perceuse
- Mèche de 1/16 po
- Tournevis cruciforme
- Clé à molette en forme de croissant

MISES EN GARDE

Protégez vos yeux... portez des lunettes de sécurité durant l'installation. Ne pas s'asseoir sur le support. Ne pas utiliser la plate-forme.

Liste des pièces nécessaires à l'installation

1. Gobet de montage (A)

2. Plate-forme (B)

3. Bras support (C)

4. Plate-forme du support clavier (D), Repose-poignets (E), Tapis clavier (F)

5. Système souris pivotante : le porte-souris (G), le repose-poignets pour souris (H), le tapis de souris (I)

6. Visser

7. Visseuse à tête ronde

8. Visseuse à tête ronde M3,5 x 21 mm (1)

(1) Visseuse à tête ronde M4 x 8 mm (4)

(1) Butée en caoutchouc (1)

(1) M4 x 14 mm (4)

(1) Rondelle frans M5 (4)

(1) Visseuse à tête ronde M4 x 14 mm (1)

(1) Visseuse à tête ronde M3 x 25 mm (1)

(1) Entraineur de visseuse M4 (1)

(1) Rondelle plus épaisse M4 (1)

(5) Erosion finale M6 (1)

(1) Fixation (1)

(1) Marelle (1)

Directives d'installation

1. Avec le ruban adhésif, collez le gobet de montage (A) au dessous de la table de travail. (Remarque : Assurez-vous de bien aligner le pointeur avec le bord arrière de la table de travail.)

2. Percez (7) trous de 1,6 mm de diamètre aux endroits indiqués sur le gobet de montage. (Remarque : Prenez garde de ne pas transpercer le surface de la table de travail !)

3. Enfilez le bras.

4. A l'aide d'un tournevis Phillips, fixez le châssis (B) à la partie inférieure du bras de support (A) à l'aide des vis de châssis (Figure 1).

5. Montez la bague en caoutchouc (1) à l'arrière du châssis et fixez la vis à tête ronde (1).

6. À l'aide d'un tournevis cruciforme, fixez le bras de support (C) avec les vis de plate-forme (X), les rondelles (Y) et les clés à molettes (Z) (Figure 2).

7. Installez le bras de support sur le dessus de la plate-forme (Figure 3).

8. Placez l'ensemble sur un sol et mettez la fixation (T) à l'avant du châssis à l'aide de (2) vis de la monture (Figure 4).

9. Reposez-poignets (E) et le tapis de souris (I) sur le bras de support (Figure 5). Assurez-vous que le bras de support est bien installé sur le dessus de la plate-forme (Figure 6).

10. Repose-poignets (E) et le tapis de souris (I) sont maintenant sur le bras de support. Retirez le bouton protecteur de la plate-forme pour révéler le bouton de la souris. Installez le bouton de la souris et fermez le bouton. Le bouton de la souris est maintenant sur le bras de support (Figure 7).

REMARQUE : Le système souris doit être installé après l'installation du bras de support.

Pour monter le bras, enflez le petit support (G) et assemblez-le sur votre côté opposé.

Pour assembler le tapis clavier (F), le repose-poignets (E) et le tapis souris (I), retirez le bouton de protection et placez les éléments fermement sur le bras de support.

Pour monter le système de raccordement à la souris, suivez les étapes suivantes :

1. Lorsque vous avez terminé de monter le bras de support, placez le bras de support sur le dessus de la plate-forme. Pour bloquer la plate-forme, faites glisser le bras de support vers le bas et vers la plate-forme du support clavier. Pour déplacer le bras de support, faites glisser le bras de support vers le haut et vers la plate-forme (Figure 11).

Mode d'emploi

Ce support clavier présente des réglages de hauteur, d'inclinaison et d'orientation. Pour changer la hauteur et l'angle d'inclinaison de la plate-forme, il suffit de faire bouger la table de travail dans la position souhaitée. Pour bloquer la plate-forme, faites glisser le bras de support vers le bas et vers la plate-forme du support clavier. Pour déplacer le bras de support, faites glisser le bras de support vers le haut et vers la plate-forme (Figure 12).

Une fois assemblé, le support clavier pivote de 360° sur la base. La rotation peut être réglée en position utilisée ou en position rangement. En position utilisée, cette caractéristique vous permet de régler avec précision la position de la plate-forme. En position rangement, cette caractéristique vous permet de diminuer la plate-forme davantage.

Herramientas necesarias

- Taladro
- Broca de 1/16"
- Tornillo cruciforme
- Clé a manija en forma de crescent

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Proteja sus ojos... póngase lentes protectoras al efectuar la instalación. Esto unidad no se pone encima de ella. No hable sobre la base.

Liste des pièces nécessaires pour la instalación

1. Plancha de montaje (A)

2. Brazo soporte (C)

3. Conjunto del brazo (C)

4. Plataforma de soporte de teclado (D), Repose-poings (E), Tapete clavijero (F)

5. Sistema souris giratorio : el portae-souris (G), el repose-poings para souris (H), el tapete de souris (I)

6. Visser

7. Visseuse à tête ronde M3,5 x 21 mm (1)

(1) Vis de tête ronde M4 x 8 mm (4)

(1) Butée en caoutchouc (1)

(1) M4 x 14 mm (4)

(1) Rondelle frans M5 (4)

(1) Visseuse à tête ronde M4 x 14 mm (1)

(1) Visseuse à tête ronde M3 x 25 mm (1)

(1) Entraineur de visseuse M4 (1)

(1) Rondelle plus épaisse M4 (1)

(5) Erosion finale M6 (1)

(1) Fixation (1)

(1) Marelle (1)

Directives d'installation

1. Avec du ruban adhésif, collez le gobet de montage (A) au dessous de la table de travail. (Remarque : Assurez-vous de bien aligner le pointeur avec le bord arrière de la table de travail.)

2. Percez (7) trous de 1,6 mm de diamètre aux endroits indiqués sur le gobet de montage. (Remarque : Prenez garde de ne pas transpercer le surface de la table de travail !)

3. Enfilez le bras.

4. A l'aide d'un tournevis Phillips, fixez le châssis (B) à la partie inférieure du bras de support (A) à l'aide des vis de châssis (Figure 1).

5. Montez la bague en caoutchouc (1) à la partie postérieure du bras de support (A) et au dessous de la table de travail.

6. À l'aide d'un tournevis cruciforme, fixez le bras de support (C) avec les vis de plate-forme (X), les rondelles (Y) et les clés à molettes (Z) (Figure 2).

7. Installez le bras de support sur le dessus de la plate-forme (Figure 3).

8. Placez l'ensemble sur un sol et mettez la fixation (T) à l'avant du châssis à l'aide de (2) vis de la monture (Figure 4).

9. Repose-poignets (E) et le tapis de souris (I) sur le bras de support (Figure 5). Assurez-vous que le bras de support est bien installé sur le dessus de la plate-forme (Figure 6).

10. Repose-poignets (E) et le tapis de souris (I) sont maintenant sur le bras de support. Retirez le bouton protecteur de la plate-forme pour révéler le bouton de la souris. Installez le bouton de la souris et fermez le bouton. Le bouton de la souris est maintenant sur le bras de support (Figure 7).

REMARQUE : Le système souris doit être installé après l'installation du bras de support.

Pour monter le bras, enflez le petit support (G) et assemblez-le sur votre côté opposé.

Pour assembler le tapis clavier (F), le repose-poignets (E) et le tapis souris (I), retirez le bouton de protection et placez les éléments fermement sur le bras de support.

Pour monter le système de raccordement à la souris, suivez les étapes suivantes :

1. Lorsque vous avez terminé de monter le bras de support, placez le bras de support sur le dessus de la plate-forme. Pour bloquer la plate-forme, faites glisser le bras de support vers le bas et vers la plate-forme du support clavier. Pour déplacer le bras de support, faites glisser le bras de support vers le haut et vers la plate-forme (Figure 11).

Mode d'emploi

Ce support clavier présente des réglages de hauteur, d'inclinaison et d'orientation. Pour changer la hauteur et l'angle d'inclinaison de la plate-forme, il suffit de faire bouger la table de travail dans la position souhaitée. Pour bloquer la plate-forme, faites glisser le bras de support vers le bas et vers la plate-forme du support clavier. Pour déplacer le bras de support, faites glisser le bras de support vers le haut et vers la plate-forme (Figure 12).

Une fois assemblé, le support clavier pivote de 360° sur la base. La rotation peut être réglée en position utilisée ou en position rangement. En position utilisée, cette caractéristique vous permet de régler avec précision la position de la plate-forme. En position rangement, cette caractéristique vous permet de diminuer la plate-forme davantage.

Herramientas necesarias

- Taladro
- Broca de 1/16"
- Destornillador Phillips
- Llave de tuercas en forma de luna

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Schützen Sie Ihre Augen... tragen Sie bitte Schutzbrille während der Zusammenbau. Diese Einheit ist nicht als Statische vorgeheben. Den Grundstein nicht schmieren.

Liste des pièces nécessaires pour la instalación

1. Plancha de montaje (A)

2. Brazo soporte (C)

3. Conjunto del brazo (C)

4. Plataforma de soporte de teclado (D), Repose-poings (E), Tapete clavijero (F)

5. Sistema souris giratorio : el portae-souris (G), el repose-poings para souris (H), el tapete de souris (I)

6. Visser

7. Visseuse à tête ronde M3,5 x 21 mm (1)

(1) Vis de tête ronde M4 x 8 mm (4)

(1) Butée en caoutchouc (1)

(1) M4 x 14 mm (4)

(1) Rondelle frans M5 (4)

(1) Visseuse à tête ronde M4 x 14 mm (1)

(1) Visseuse à tête ronde M3 x 25 mm (1)

(1) Entraineur de visseuse M4 (1)

(1) Rondelle plus épaisse M4 (1)

(5) Erosion finale M6 (1)

(1) Fixation (1)

(1) Marelle (1)

Directives d'installation

1. Fije con cinta adhesiva la placa de montaje (A) al suelo inferior de la superficie de trabajo. (Nota: Asegúrese de que el punto de dirección con el borde arriba de la placa de montaje)

2. Perfore (7) agujeros de 1,6 mm de diámetro en los sitios indicados en la placa de montaje. (Nota: No perfore en la parte inferior de la placa de montaje)

3. Enfilez el brazo.

4. Con un destornillador Phillips, fije el armazón (B) a la parte inferior del brazo con los tornillos (E) y la tuerca de sujeción (F).

5. Instale la bague de sujeción en la parte inferior del brazo.

6. Con un destornillador Phillips, fije el brazo de sujeción (C) con las tuercas (X), las rondallas (Y) y las llaves inglesas (Z) (Figura 1).

7. Instale el brazo de sujeción sobre la parte inferior de la placa de montaje (Figura 2).


8. Coloque el tornillo en la parte inferior del brazo de sujeción y apriételo.

9. Coloque el tornillo en la parte inferior del brazo de sujeción y apriételo.

10. Coloque el sistema de ruedas en la parte inferior del brazo de sujeción y apriételo.

11. Coloque el sistema de ruedas en la parte inferior del brazo de sujeción y apriételo.

12. Coloque el sistema de ruedas en la parte inferior del brazo de sujec




Fellowes®

80313
Template
Gabarit
Plantilla

Schal
Carta mo
Sjahl

М
Szablon
Шаблон



Drill template is actual size

Le gabarit de perçage est en grandeur réelle.

Bohrscharte entspricht den tatsächlichen Abmessungen

Sagoma in dimensioni reali per praticare i fatti

Borrmallen är i verklig sta

Szablon do wywiercenia obrotów ma rzeczywiste wymiary

Fellowes

1789 Norwood Avenue Itasca, Illinois 60143-1095 630-893-1600

<http://www.fellowes.com>

© 2004 Fellowes, Inc. Part No. 862

Australia

Benedict

Ca

1

e

Ge

1

1

10

1

100

United King